



# Model A1

アロマディフューザー  
取扱説明書



オンライン取扱説明書



この度はYoitasアロマディフューザーA1をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

## 安全上の注意

●ご購入後、充電をしてからご使用ください。●動作時に15～20dB程度の音がしますのでご注意ください。●本製品にはポリマー電池が内蔵されており、着脱不可となっています。●製品の破損や漏電を防ぐため、製品を直接水に浸したり、丸洗いしないでください。●自然発火の恐れがありますので、炎天下や高温環境下に置かないでください。●長期間使用しないと電池が破損する恐れがありますので、3ヶ月に1回の充電をお勧めします。●異常時(こげ臭い、発煙など)は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、使用を停止してください。●製品の休間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。●製品をホットプレート、オーブン、ラジエーター、ヒーターなどの熱源の上や近くに置かないでください。●運転中や保管中の製品の上に直接物を置かないでください。●電氣的または機械的機能を修理または調整しないでください。これを行うと、保証が無効になります。●すべての故障または修理については、お客様サポート窓口にお問い合わせください。●お風呂やシャワー、プールのすぐ近くでは使用しないでください。●子どもだけで使わせたり、乳幼児の手の届く場所で使用しないでください。また、本体に触らせないでください。

### 底面テープ使用時の注意点

●貼り付け個所の材質、面積により強度が異なります。接着状態を確認しながら使用してください。●コーティング加工が施された面には接着しない場合があります。●常に80°C以上の環境下や高温下での使用、粘着面への接触や張り直しは、接着力が低下します。●接着力が強い場合、はがす際に接着面を傷めたり塗装をはがす恐れがあります。●ご使用上で生じた破損、事故、その他お客様の損害等につきましては当社では一切責任を得ませんので予めご了承ください。

## 仕様

Size	90×90×40.2 mm	素材	ABS + PP	重量	90g
USB電源	type-A / type-C	電流/電圧	5V / 200mA	推奨面積	15m <sup>2</sup>
充電池	リチウムイオン電池	最大使用時間	36時間	最大騒音	20dB

## 各部の名称



## セット内容

本体×1、USBケーブル×1、替えパット×4、説明書

## 連続稼働時間目安


- |                               |                                 |                             |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| ● ローライト 約36時間<br>(+アロマ) 約14時間 | ● ミディアムライト 約17時間<br>(+アロマ) 約9時間 | ● ハイライト 約9時間<br>(+アロマ) 約3時間 |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|

## 使用方法

1. 上フタを開けアロマパッドに精油を数滴垂らします。



2. 上フタをはめてから電源を入れてください。



底面粘着テープ使用の際は、白いテープをはがし、黒の粘着部分を設置したい場所にお貼りください。また充電する際や本体部分を設置箇所から外す際には、底フタは磁石となっておりますので本体をしっかりと持って引いていただければ底フタから外すことが可能です。再度取り付ける際も凹凸の位置に注意して合わせて戻してください。

※貼り付ける際は接地面のホコリ、水分、油分などをよくふき取り、貼った後はしっかり押さえつけてください。

### アロマディフューザー機能

電源ボタンを2秒間長押しすると、本体下部のアロマライトが点灯し、本体のファンが稼働します。動作中に電源ボタンを2秒間長押しすると、本体のファンが停止し、アロマライトが消灯します。

### ライト機能

電源ボタンを1回押しとローライトが点灯します。もう1回電源ボタンを押すとミディアムライトに切り替わり、もう1回電源ボタンを押すとハイライトに切り替わります。もう1回電源ボタンを押すと、ライトが消灯します。

## 充電方法

付属の充電用ケーブルを使って、入力端子をUSB出力付きACアダプタまたは、パソコン等のUSBポートと接続し充電します。

※ACアダプタは本製品に付属していません。

充電時間目安 **約2時間**（充電中も使用できます）

電源ライト

---

電池残量わずか・・・青色点滅 / 充電中・・・赤色点灯 / 充電完了・・・緑色点灯

---

## お手入れ方法

必ず電源を切った状態でおこなってください。

### 【本体】

柔らかい布などで汚れを拭き取ってください。

※水洗いしないでください。故障の原因となります。

### 【アロマパッド】

香りを変える際はアロマパッドをお取替えてください。また、アロマパッドの変形や変色などが発生した場合、もしくはご使用開始より約1年が交換の目安となります。

替えパッドの追加購入はYoitas公式ショップにてご購入ください。

## 保証規定

1. 本製品の保証期間は製品お買い上げ日から90日間です。保証期間内に正常な使用状態でご利用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理致します。お困りの場合は、お電話やメールで販売店まで
2. お問い合わせください。  
次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。  
(1)保証書をご提示いただけない場合。(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。(6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。(7)一般家庭以外(例えば業務用など)にご使用の場合の故障および損傷。(8)ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。(9)消耗部品の交換。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
8. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
9. Yoitas公式アカウント登録をさせていただくと本製品の保証期間を製品お買い上げから180日間に延長させていただきます。ただし登録を継続していただくことが条件とさせていただきます。

# 保証書

商品名 Yoitasアロマディフューザー

お買い上げ日 年 月 日

型番 A1

保証期間 本体ご購入日より90日間

お客様

ご住所

(フリガナ)  
お名前

お電話

販売店

店名

住所

電話

今なら公式アカウント登録をしていただくと  
保証期間を**180日間**に延長させていただきます。

※ただし登録を継続していただくことが条件とさせていただきます。

## お客様サポート窓口



LINE 公式アカウント



**ID:yoitas**



**info@yoitas.com**

当製品に関するお問合せ、ご相談はこちらの  
LINEまたはメールアドレスへご連絡くださいませ。

Yoitas営業時間 平日11時～17時(土日祝除く)

ご対応時間外の場合には翌営業日にお客様担当スタッフよりご連絡をさせていただきます。

## Yoitas公式アカウント



Twitter



Instagram



LINE